使える鍋について

◎鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。

市販の鍋を購入するとき

鉄・ステンレス・多層鍋の場合

- ・財団法人製品安全協会の (国) 日 (国) マークのある鍋をおすすめします。 (鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)
- 鍋底が平らで直径が12~26cmのもの。



自動調理(湯わかし、炊飯)で使える鍋について

自動調理 (湯わかし、炊飯) には、必ず [画] [訓] [画] [訓] 付きの鍋でつぎのものを使用してください。 ※下記以外の鍋を使用すると、自動調理 (湯わかし、炊飯) が正しくできません。

○自動湯わかし

- 鍋底の径が15~23cmのもの
- ・鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(そりや脚)1mm以下)

○自動炊飯

- 鍋底の径が18~20cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- 鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(そりや脚)1mm以下)
- ホーロー鍋は焦げつきやすいので、使用できません。

○自動湯わかし推奨ケトル

品名:ケトル 型式:106346* 希望小売価格:10,500円

(税抜10,000円) 2007年4月現在



(税抜6,900円)

2007年4月現在

○自動炊飯推奨鍋

型式:106087※

希望小売価格: 7.245円

品名:両手鍋

※お買い上げ販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

揚げものに使える鍋について

- ・付属の天ぷら鍋以外は、絶対に使わないでください。 (鍋底が変形したら使わないでください。)
- 油は500g~800gで、必ず「揚げもの温度コントロール」 を使用して調理してください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。



付属の天ぷら鍋以外を使用すると、 火災の原因になります。



確認後はヒーターの通電を停止し、電源スイッチを押して電源を切る。 ※左ヒーターで使えない場合は、右ヒーターで同様に確認してください。

細についてのご注意

- 申が続できても、顕要ホに火力が吸くなったり、重さ・形状によっては損が低くものもあります。また、最高に払い (そりや傾)がある縁は挟えねい場合があります。(トップブレートの変か・破損の原因になります。)(14ベージ) 年級国の原文が1mm未満の湯、頃は、異様が受形することがあります。別もものはひかえ、伝めの火力で使用し、
- てください。 **同じ、サカアも(同じ帰徳田)を・おのヒーターアッカが異なることがあります。
- *用じ火力でも(同じ関便用)を-石のヒーターで火力が異なることがあります。 * ※左・右ヒーターで拡勢中に、鎖の種類によっては音(ジー音・カチカチ音)が単生する場合があります。
- ごは級力側により鎖日がが緩縮するためで、殻殻の関南ではおりません。そのまま使用してください。 かた・むヒーターを同時に使用して乗き、側の種類によっては調理には開催「キーン」や「キューン」という音が しますが、これも総力機能により線が振動するためで異常ではありません。 毎週間の扱う学内は、器体が反射が高かってからで発展ではありません。

使える鍋について(つづき)

鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。

ご注意

●ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきをしたり、焦げつかせないように注意してください。 (トップブレートを破損する原因) ※市販の鍋をお求めになるときは、財団法人製品安全協会のすめします。



(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。

	AD		A. A	the factorial and the second		
鍋の材質・種類			左・右ヒーター(回ヒーター)	中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)		
鉄	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー		0	0		
	磁性ステンレス (磁石がつくもの18-0)		0	0		
ステンレス	非磁性ステンレス (磁石がつかないもの 18-8、18-10)	鍋底の厚さ1.0mm以下	0	0		
		鍋底の厚さ 1.0mmを超える もの	⚠ 火力が弱くなる場合があります	0		
多層鍋	間に鉄をはさんでいるもの底が18-0ステンレスのもの(鍋底に磁石がつくもの)		磁石のつきが弱いものは、火力が 弱くなる場合があります	0		
	• 間にアルミや銅をはさんでいるもの		★ 加熱できません ※1	0		
銅・アルミ・ ガラス・陶磁器・ 土鍋など			X 加熱できません ※2	銅・アルミ・超耐熱ガラスの鍋は 使えます		
直火用 魚焼き器	• 底面にホーロー加工したもの		底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります	底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります		

左・右ヒーター(IIIヒーター)鍋の ・鍋底が平らで底の直径が 12~26cmのもの	形状
 鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの 鍋底が丸いもの 底の直径が26cmを超えるものや、12cm未満のもの 	使えません
中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)	鍋の形状



底が丸いもの


- ※1 **[] [] []** マークのある鍋は使用できます。
- ※2「Ⅲ で使える」と表示している土鍋やガラス鍋などでも、形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。

調理をする前に


火力の目安



左・右ヒーター



※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。




中までじっくり火を 卵料理などの弱めの 一般的な炒めもの 肉類を焼くとき 通すとき 炒めもの

火力の目安




中央ヒーター



※中央ヒーターは赤熱し、トッププレートの表面が高温となります。使用中および使用後はトッププレートの温度が高くなっていますので、やけどに注意してください。また、絶対に可燃物をのせないでください。

お知らせ

- ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止自動停止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止します。(調理タイマー使用中は切り忘れ防止自動停止機能は働きません。)
- 中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすることがありますが故障ではありません。
- (『強火』の場合でも温度調節機能が働き、ヒーターが赤くなったり消えたりします。)
- 中央ヒーターの中に見える斜めのすじは、温度調節機能のセンサーです。



• 火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴りますが、設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りません。

ご注意

- 火力「**12**」は火力が強いため、少量の食品を調理する場合、鍋やフライパンを傷めてしまうことがありますので、火力を下げて使うことをおすすめします。
- 火力 [12] は最大約 10分継続使用すると、火力 [11] に下がります。
- 火力「12」「11」は合計で約15分継続使用すると、火力「10」に下がります。
- 火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出る恐れがあります。 沸とうしたら火力を下げてください。
- 調理をするときはそばを離れないでください。
- 煮込みなどで長時間で使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。特に調理タイマーを使用するときは焦げつきに注意してください。
- みそ汁やカレーのルーなど底に沈澱しやすいものを温めなおすときは、弱火でかき混ぜながら行ってください。 ※鍋底に沈澱したみそやカレーのルーなどが温まると突然吹き上がったり、鍋が跳ね上がることがあり、やけどの恐れがあります。
- 少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにするなど、加熱し過ぎないように注意してください。※油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- 鍋底の薄いもの、鍋底がそっているフライパンや鍋は、強火で予熱すると赤熱する場合があります。


ヒーターの基本的な使いかた



左・右ヒーター

<通電を開始する>

- 鍋に材料を入れ、ヒーター の中央に置く。
- 2 電源を入れる。
 - 電源スイッチをブザーが 鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。





- 3 火力キーを押す。
 - ※火力キーの『とろ火』、『弱火』、『中火』、『強火』のいずれかを押してください。
- 上面操作部の切/スタートキーを押す。

※火力キーを押した後、約30秒以内に切/スタートキーを押さないとブザーが鳴り、自動的に解除されます。

<通電を停止する>

- 1 調理が終わったら切/スタートキーを押す。
 - 通電を停止します。
- 😕 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。
 - 電源ランプが消灯します。
 - ※通電を停止したときや電源を切った後でも、トッププレートの温度が約80℃以下になるまで高温注意表示を続け ます。

調理タイマーの使いかた (例:30分の調理タイマーを セットする場合

- ※調理中に設定します。
- ①タイマーキー(二)を押す
- ○設定できる時間は
- ☆『とろ火』(火力「1」)~『弱火』(火力「2」~「5」)…9時間55分
- ☆『中火』(火力「6」~「8」)~『ハイパワー』(火力「11」~「12」) …]時間
- ☆保温…1時間

◎1分~1時間までは1分単位、1時間~5時間ま では10分単位、5時間~9時間55分まで30分 単位で設定できます。



※長い時間に設定する場合は「『こり』」から設 定キー ▼ で逆送りにすると早く合わせられ ます。

②時間を設定する

- ○設定キーを押して時間を設定します。
- ○時間の設定が完了したら、約3秒間た つと「ピピッ」とブザーが鳴り、調理タ イマーがスタートします。
- ○調理タイマー終了後は通電を停止し、メ ロディーでお知らせします。



●タイマー表示の際 「♬♬️ 」の表示のま ま約30秒間放置する と調理タイマーが解 除され、火力表示に 戻ります。

電源

切/入


ピッ

●途中で調理タイマー を解除するときは、 もう一度タイマーキー を押してください。

<お願い>

タイマーを使うときは、 ふきこぼれや焦げつき にご注意ください。







- 火力設定キー ▶ を押す。
 - 「強火」(火力「3」)で通電を開始し、中央ヒーター高温注意表示が点灯します。
 - ※ * キーを押しても「強火」(火力「3」)で通電を開始します。 ・ エ キーまたは キーを押して火力を調節します。

※切/スタートキーを押した後、約30秒以内に火力設定キーを押さないとブザーが鳴り、自動的に解除されます。

<通電を停止する>

- 調理が終わったら切/スタートキーを押す。
 - 通電を停止します。 バネル操作部を収納します。(汚れたまま収納しないでください。)

 - 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。
 - 電源ランプが消灯します。 ※通電を停止したときや電源を切った後でも、トップブレートの温度が約80°C以下になるまで中央ヒーター高温注
 - 意表示やパネル操作部の「高温注意」が点減し続けます。

周理タイマーの使いかた

○最大1時間まで1分単位で設定できます。※調理中に設定します。

①通電中にタイマーキー ②設定キーを押して好みの (4)を押すとタイマー表示 が数字で点灯します。





⑥調理タイマー終了後は通 電を停止し、メロディーで お知らせします。




途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度タイマーキーのを押してください。 設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを由止し、再度設定してください。

自動湯わかしの使いかた

※使える鍋は12ページ

○お湯をわかすときに使用します。お湯がわいた後、約5分間保温し自動的に通電を停止します。



- 水の量は1L~やかんや鍋の満水量の60%まで(最大2L)。
- 必ずやかんや鍋のふたをしてください。

2 電源を入れる。

- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。




上面操作部のメニューキーを押し 湯わかしを選ぶ





• 自動湯わかし開始前または開始してから約10秒間(設定キーのランプが点滅している間)湯わかしの温度を調節できます。





- ○お湯がわいた後、ブザーでお知らせし液晶表示がオレン ジからミドリにかわり約5分間保温します。
- 保温が終了すると自動的に通電を停止しメロディーで お知らせします。
- ※調理後などでトッププレートが熱い場合(表示窓に「高温注意」を表示しているとき)は、温度センサーが正しく働かなくなるため、切/スタートキーを押してもブザーが鳴って通電を開始しません。

火力設定による加熱(18ページ)で行ってください。

2 上面操作部の 切/スタートキーを押す



※メニューキーを押した後、約30秒以内に切/スタートキーを押さないとブザーが鳴り、自動的に解除されます。

湯わかしが終わったら電源スイッチを押して電源を切る。電源ランプが消灯します。

※通電を停止したときや電源を切った後でも、トッププレートの温度が約80℃以下になるまで、表示窓の「高温注意」を点灯し続けます。

お願い

- 水量は必ず1L~2Lの範囲内でわかしてください。水量が多いとお思がわく前に停止したり、水量が小ないと、水がなく
- 水量が多いとお湯がわく前に停止したり、水量が少ないと、水がなくなり空だきになる場合があります。
- 常温の水を使用してください。また、自動湯わかし中は、ふたの開け閉めや水の追加をしないでください。温度センサーが正しく働かず、お湯がわく前に停止したり、ふきこぼれたりする場合があります。
- やかんや鍋の底が変形していたり、水や異物が付着していると自動湯わかしが正常に動作しない場合があります。
- 水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)をわかさないでください。温度センサーが正しく働きません。
- ふたの形状によっては、ふきこぼれる場合があります。

の知らら

◆ やかんや鍋の材質・厚さ・水温などにより、お湯がわく前にブザーが鳴ったり、わいてもすぐに鳴らないことがあります。

左ヒーター

保温の使いかた

- ◎左ヒーターで調理終了後、調理物がさめないように保温します。
- ○保温できるのはみそ汁、スープなどの汁物やカレー、シチューです。(ごはんや炒めものは保温できません。焦げつきの原因となります。)
- ○保温ができる量は約200g~800gまでです。
- ※必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物がさめてしまった場合は、あたためてから保温してください。

上面操作部のメニューキーを押し 保温を選ぶ





・上面操作部の設定キーを押し、保温「80」 < ▶ 保温 「90」を選ぶ。



保温の目安







カレー、シチューなど

みそ汁、スープなど

2 上面操作部の 切/スタートキーを押す



- ※メニューキーを押した後、約30秒以内に切/スタート キーを押さないとブザーが鳴り、自動的に解除されます。
- ○保温中に再度設定キーを押すと、保温「80」 (保温「90」 を変えることができます。
- ※保温中はときどきかきまぜて焦げつかないようにして ください。
- ○保温中に調理タイマーを使うことができます。(設定時間は1時間までです。)
- ○調理タイマーを使用しない場合、約45分で自動的に通 電を停止します。

保温が終わったら上面操作部の切/スタートキーを押して通電を停止し、電源スイッチを押して 電源を切る。電源ランプが消灯します。

※通電を停止したときや電源を切った後でも、トッププレートの温度が約80℃以下になるまで、表示窓の「高温注意」を点灯し続けます。

⚠注意

• 長時間保温すると食材が焦げつく場合があります。

お知らせ

• 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の種類や大きさ、厚さにより実際の温度が異なる場合があります。

自動炊飯の使いかた

※使える鍋は12ページ

<通電を開始する>

※1、2、3カップが炊けます。

白 米		水	
1カップ(180	mL)	220mL	15
2カップ(360)	mL)	420mL	27
3カップ(540)	mL)	550mL	3カ

無洗米	水
1カップ(180mL)	240mL
2カップ(360mL)	450mL
3カップ (540mL)	630mL

• 炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を 増したり減らしたりしてください。(増減する量は10 %までに)

【 】付属の計量カップで米をはかる。

すりきり1杯が約180mL(約1合)です。

2 米を研ぐ。

- 十分に洗い流してください。(おこげが出来たり、ヌカ臭 くなる原因)
- 無洗米をご使用のときは、水を入れてにごりが強い場合 は軽くすすいでください。

米を研いだらザルに上げて充分に水切りを する。

• ザルに上げたまま放置しないでください。(米が割れてべ ちゃつきの原因)

水を入れ30分以上浸し、水を含ませる。 (冬場は1時間以上)

• お湯は使わないでください。(べちゃつきの原因)

• アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、 べちゃついたりする場合があります。

• 無洗米は、必ず底からかき混ぜ米と水をなじませてくだ さい。

鍋に材料を入れ、ヒーター の中央に置く。

必ずふたをしてください。

電源を入れる。

- 電源スイッチをブザーが 鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

■炊き込みごはんを炊くとき

●水量…調味料の分量だけ減らす(米は水だけで浸す)

●具 …米の重さの30%程度



炊く直前に、調味料を入れてかき 混ぜ、具を米の上に乗せる。













①たっぷりの水でサッ とかき混ぜ、水を素 早く捨てる。

② 「研ぐ→洗い流す | をくり返し、水がきれ いになるまで洗う。









<操作のしかた>


上面操作部のメニューキーを押し 炊飯を選ぶ





メニューキーを押すごとに切り換わります。

上面操作部の設定キーを押し 米の量(カップ数)を設定する



※調理後などでトッププレートが熱い場合(「高温注意」 を表示しているとき)は、温度センサーが正しく働かな くなるため切/スタートキーを押してもブザーが鳴って 通電を開始しません。(十分さめてから行ってください。)

上面操作部の切/スタートキーを押し 炊飯する



○お好みに応じて炊きかげんを調節できます。





• 自動炊飯を開始してから約10秒間(設定キーの ランプが点滅している間) 炊きかげんの調節がで きます。

- ※メニューキーを押した後、約30秒以内に切/スタート キーを押さないとブザーが鳴り、自動的に解除されます。
- ※カップ数をまちがえたときは、上面操作部の切/スター トキーを押して自動炊飯を中止し再度操作をしてくだ さい。(自動炊飯が5分以上たっていたら自動では炊け ません。) (44ページ)
- ※「よわめ」「つよめ」は鍋底の焦げの状態を調節します。 ※ごはんの「やわらかめ」「かため」は水かげんで調節して ください。

※炊飯の残時間が確定すると残時間表示に切り換わります。



※1分刻みで減ります。

自動炊飯が終了したら すぐにほぐす

- ○炊き上げ後蒸らしが終わるとメロディーでお知らせし、 通電を停止します。
- ※でき上がったらなるべく早めにお召し上がりください。 「保温」は使用できません。
- ※冬場(室温が低い時)は底が焦げつきやすくなります。 終了後はすぐにかき混ぜてください。

使用後は電源スイッチを押して電源を切る。電源ランプが消灯します。

※通電を停止したときや電源を切った後でも、トッププレートの温度が約80℃以下になるまで、表示窓の「高温注 意」を点灯し続けます。

お知らせ ------

- 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。
- ●自動炊飯は、約37~40分かかります。
- 炊飯終了後、ふたが開かないときは『弱火』 で少し加熱してください。

願い

- ●鍋の底が変形していたり、水や異物が付着しているとうまく炊け ない場合があります。
- 炊飯中は、ふたを開けたり鍋を動かしたりしないでください。温 度センサーが正しく働かず、うまく炊けない場合があります。